

Gebruikshandleiding afstandsbediening interactieve tv-ontvanger

"Goede uitleg
is nooit weg."



Ik ga voor glas.



Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheden of fouten in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden.

Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

© december 2015, CAIW Diensten B.V.


Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken dan vragen wij u vriendelijk of u dit aan ons door wilt geven.

WELKOM BIJ CAIWAY

INHOUD

Functies van de afstandsbediening.....	4
Toetsen en functies van de afstandsbediening	5
De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw televisie	7
Codelijst televisies.....	8
De afstandsbediening instellen voor gebruik met de interactieve tv-ontvanger	9
Overige functies van de afstandsbediening	10
Handmatig codes zoeken	10
Volumeregeling aanpassen	10
Gekleurde knoppen gebruiken	11

1 FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING



1		Tv-ontvanger op standby zetten.
2		Televisie op videozender schakelen. Deze knop licht ook elke keer op als u een willekeurige knop op de afstandsbediening gebruikt.
3		Televisie op standby zetten (indien geprogrammeerd).
4		Schakelen tussen televisie en radio op uw ontvanger.
5		Geluid tv-ontvanger uitschakelen.
6		Ondertiteling en audio taal instellen.
7		Overzicht van alle beschikbare zenders.
8		Navigeren (links, rechts, omhoog, omlaag) door menu's op scherm.
9		Bevestigen keuze (indien nodig).
10		Geluid van uw tv-ontvanger harder of zachter zetten.
11		Schakelen tussen verschillende zenders.
12		Elektronische Programmagids (EPG) openen.
13		Terug naar het vorige scherm/zender. Met deze toets kunt u tevens ingevoerde tekens verwijderen.
14		Informatiescherm openen.

15		Menu openen.
16		Huidige menu afsluiten of actie annuleren.
17		Navigeren naar volgende of vorige pagina.
18		Snel terugspoelen.
19		Snel vooruitspoelen.
20		Afspelen, pauzeren of opnieuw starten van een opgenomen programma.
21		Opname starten.
22		Opname of afgespeelde programma beëindigen.
23		Speciale functies, bijvoorbeeld voor instellen van ondertiteling en audio of favorietenlijst. Deze knoppen worden waar nodig in de handleiding toegelicht.
24		Zenders kiezen. Voor zenders 10 en hoger gebruikt u combinaties van knoppen (bv zender 12: toets eerst 1, dan 2). Tevens kunt u met deze toetsen tekst invoeren.
25		Mediatheek met een overzicht van alle door u opgenomen programma's raadplegen.
26		Teletekst openen.

2 DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN VOOR GEBRUIK MET UW TELEVISIE

Met de afstandsbediening van de interactieve tv-ontvanger kunt u zowel uw televisie als uw tv-ontvanger bedienen. Volg de onderstaande stappen om de afstandsbediening in te stellen voor gebruik met uw televisie.

1. Zorg ervoor dat de televisie aan staat (niet in de standby stand).
2. Zoek de code voor uw televisie op in de **codelijst televisies** (deze lijst vindt u op de volgende pagina).
3. Houd  en  tegelijk ingedrukt, tot  tweemaal knippert.
4. Toets met behulp van de cijferknoppen de 4-cijferige code in. Wanneer u een geldige code heeft ingevoerd, knippert  tweemaal.
5. Richt nu de afstandsbediening op uw televisie en druk op . Wanneer uw televisie op standby gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw televisie.

- ❗ Gaat de televisie niet in standby? Herhaal dan bovenstaande stappen nogmaals, u heeft mogelijk niet de juiste code ingevoerd.

Gaat de televisie niet direct in standby en wisselt deze van bron (kanaal)? Dan kunt u de afstandsbediening verder programmeren om de televisie direct in standby te laten gaan. Druk daarvoor tegelijkertijd op  en .  knippert viermaal ter bevestiging (om dit ongedaan te maken, drukt u opnieuw tegelijkertijd op  en .  knippert tweemaal ter bevestiging).

- ❗ Knippert  nooit? Plaats dan eerst nieuwe batterijen in de afstandsbediening.

2.1 CODELIJST TELEVISIES

Merk	Codes
Grundig	0195 1223 2890 2625 2663 0443 0191 1582 2125 2127 0556
LG	2182 1423 1840 0178 0714 1637 1663 1842 1305 1721 1265 0715
Panasonic	1636 0650 1650 0512 0633 1884 0790 1836 0226 1310
Philips	0556 1506 0037 1887 1583 1744 2800 0605 2015 1455 1495 1454
Samsung	2051 0812 0618 0587 0644 1458 1619 0556 1249 1630 0814 0766
Sharp	1659 0093 0653 1193 1818 2402 2214 0818 1653 1393 0036
Sony	1825 1505 1651 0011 2778 1685 1751 1625 1010 0036 0000 0810
Thomson	0625 0560 0343 0287 0109 1588 0335 0047 0037 0349
Toshiba	1508 0508 1289 2732 1243 1037 1656 1156 1704 0832 0714
Overige	0037 1037 0714 1667 0208 0634 2007 1585 0668 1576 2106 0556 1865 0620 1645 1457 0698 1324 0609 2032 1208 0661 0576 1652 1556 1539 0578 1481 1484 1983

3 DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN VOOR GEBRUIK MET DE INTERACTIEVE TV-ONTVANGER

De afstandsbediening is standaard ingesteld voor gebruik met de interactieve tv-ontvanger van Entone. Reageert de tv-ontvanger normaal op de afstandsbediening? Dan hoeft u niets te doen. Reageert de tv-ontvanger niet of niet goed op de afstandsbediening? Volg dan onderstaande stappen om de afstandsbediening in te stellen voor uw interactieve tv-ontvanger:

1. Zorg ervoor dat de televisie aan staat (niet in de standby stand).
2. Houd  en  tegelijk ingedrukt, tot  tweemaal knippert.
3. Toets met behulp van de cijferknoppen de code **24** in en druk op .  knippert tweemaal ter bevestiging.
4. Richt nu de afstandsbediening op uw tv-ontvanger en druk op . Wanneer uw tv-ontvanger op standby gaat, bent u klaar met het programmeren van de afstandsbediening voor uw tv-ontvanger.

❗ Knippert  één keer lang of werkt de afstandsbediening niet? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 088 2249 111 (tarief 088-nummer), of gratis via 1200.

4 OVERIGE FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

4.1 HANDMATIG CODES ZOEKEN

Als het instellen van de afstandsbediening via de reguliere codelijst niet lukt, kunt u de afstandsbediening ook zelf laten zoeken naar de codes.

Dit doet u als volgt:

1. Zet de televisie aan.
 2. Houd  en  samen ingedrukt, totdat  tweemaal knippert.
 3. Toets de cijfers om **9 9 1** in.  **knippert** tweemaal ter bevestiging.
 4. Richt de afstandsbediening op de televisie en druk herhaaldelijk op  tot deze uit gaat.
-  Let op! Het kan zijn dat u tot 150 maal op  moet drukken. Het kan dus even duren tot de televisie uit gaat. Door op  te drukken kunt u de voorgaande codes nogmaals proberen.
5. Zodra de televisie uit gaat, drukt u op .  knippert tweemaal ter bevestiging.

4.2 VOLUMEREGELING AANPASSEN

Standaard staat de volumeregeling van de afstandsbediening ingesteld voor gebruik met de interactieve tv-ontvanger van Entone. U kunt deze ook instellen voor de televisie. Om dit te doen drukt u tegelijkertijd op de toetsen  en .  knippert tweemaal ter bevestiging.

Door vervolgens  en  te gebruiken kunt u de volumeregeling van de afstandsbediening weer terugbrengen naar uw interactieve tv-ontvanger.  knippert viermaal ter bevestiging.

De gekleurde knoppen gebruikt u voor:

- : het instellen van uw favorietenlijst(en)
- : het instellen van uw audiospoor en/of ondertiteling
- : het instellen van uw profiel(en)

CONTACT

Heeft u na het doorlopen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die u niet kunt oplossen? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Website:	www.caiway.nl
Twitter:	@Caiway
Telefoon:	088 2249 111 (tarief 088-nummer), gratis voor telefonieklanten via 1200
Shop:	Molenstraat 33, 2671 EW Naaldwijk Grotestraat 31, 7607 CD Almelo
Caiway Retouren:	CAIW Diensten BV, Antwoordnummer 10010, 2670 VB Naaldwijk

