

Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas

“Goede uitleg
is nooit weg.”



Ik ga voor glas.



Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheden of fouten in deze uitgave. De handleiding is uitdrukkelijk niet bedoeld ter nadere invulling of toelichting op de algemene voorwaarden. Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

© januari 2015, CAIW Diensten B.V.

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht u onverhoopt toch een fout ontdekken dan vragen wij u vriendelijk of u dit aan ons door wilt geven.

WELKOM BIJ CAIWAY

Nadat u uw Alles-in-1 Glas installatiepakket van Caiway heeft geïnstalleerd, kunt u deze handleiding gebruiken voor extra instellingen en het oplossen van eventuele problemen.

Ook vindt u hier informatie over problemen die zich tijdens het installeren kunnen voordoen.

De handleiding voor Multiscreen TV vindt u op de website www.caiway.nl/handleidingenglas.

INHOUD

Televisie - Extra instellingen.....	2
Televisie - Problemen oplossen	4
Televisie - Foutmeldingen	7
Internet - Extra instellingen.....	9
Internet - Problemen oplossen	11
Telefonie - Gebruiken	13
Telefonie - Extra instellingen	18
Telefonie - Problemen oplossen	20
Mijn Caiway.....	23

1 TELEVISIE EXTRA INSTELLINGEN

1.1 GELUIDSNIVEAU INSTELLEN

Als u het geluidsniveau van de televisie eenmalig instelt met de afstandsbediening van uw televisie, heeft u de afstandsbediening van uw televisie eigenlijk niet meer nodig (geldt niet voor CI+ CAM):

1. Zet het geluidsniveau met de afstandsbediening van uw HD-ontvanger op een gemiddeld niveau.
2. Zet het geluidsniveau met de afstandsbediening van uw televisie op een gemiddeld niveau.
3. Gebruik vervolgens de volumeknop op de afstandsbediening van de HD-ontvanger om voortaan uw televisie harder en zachter zetten.

1.2 STEL UW FAVORIETENLIJST SAMEN

Wisselen tussen zenders (zappen) gaat sneller en overzichtelijker als u een eigen favorietenlijst instelt. Zenders waar u geen toegang tot heeft of niet wilt zien, kunt u weglaten uit uw favorietenlijst. Ook kunt u de volgorde van de zenders aanpassen. Natuurlijk behoudt u alle programma's en blijft ook de standaardlijst altijd beschikbaar.

Raadpleeg de handleiding van uw ontvanger (of die van uw televisie bij een CI+ CAM module) voor het instellen van een lijst met favoriete zenders.

1.3 ELEKTRONISCHE PROGRAMMA GIDS

De Elektronische Programma Gids (EPG) kunt u gebruiken om:

- Te zien welke programma's er nu en de komende drie dagen te zien zijn.
- Programma's te selecteren die u wilt opnemen. Dit kan alleen in combinatie met een HD-recorder. Raadpleeg de handleiding van de ontvanger voor de mogelijkheden.
- Snel bepaalde kanalen op te zoeken.

Alleen de zenders die hun televisieprogrammering doorgeven aan de EPG staan in de lijst.

U kunt de EPG bereiken met de 'Guide'-knop van de afstandsbediening. Zenders zoeken kunt u ook met de 'OK'-knop van de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding van de HD-ontvanger (of die van de televisie bij een CI+ CAM module) voor meer uitleg over de EPG-functie.

1.4 TV-KIJKEN BEVEILIGEN

Zenders die u niet geschikt vindt voor kinderen kunt u eenvoudig blokkeren met een pincode. Pas hiervoor de instellingen van het kinderslot en de leeftijdscategorie aan in het instellingenmenu van uw ontvanger. Standaard is de pincode voor het gebruiken van deze beveiliging '0000'.

Erotische zenders kunt u via www.mijncaiway.nl blokkeren.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u in twee verschillende brieven heeft ontvangen. Ga naar My TV en klik op 'Erotiek blokkering' in het linker navigatiemenu en volg de aanwijzingen.

2 TELEVISIE PROBLEMEN OPLOSSEN

De meest voorkomende problemen met HD televisie zijn makkelijk te verhelpen. Hieronder staan enkele problemen beschreven. Kijk voor meer tips en oplossingen op www.caiway.nl/klantenservice.

2.1 IK HEB SLECHT BEELD, GEEN BEELD, BLOKKERIG OF STILSTAAND BEELD

Informeer eerst bij uw burens of zij dezelfde klachten hebben. Indien dit het geval is, kan er sprake zijn van een centrale storing of wijkstoring. Indien uw burens niet dezelfde klachten hebben, kan het zijn dat de digitale ontvanger een te zwak signaal heeft. Dit heeft een blokkerig of stilstaand beeld als gevolg.

Controleer de kwaliteit van uw binnenhuiskabels als volgt:

- Sluit uw ontvanger en de televisie aan op de hoofdaansluiting zonder tussenkomst van verdelers (splitters, versterkers, etc.).

Verwijder hiervoor tijdelijk alle mogelijke splitters en coaxkabels, zodat uw televisie met één directe coax-kabel aangesloten zit op de hoofdaansluiting.

De hoofdaansluiting bevindt zich meestal in de meterkast of in de woonkamer.

- Krijgt u nu wel een goed beeld, dan wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de bekabeling.

Controleer de kabels en aansluitingen van ieder afzonderlijk apparaat.

- Sluit deze één voor één aan en controleer de kwaliteit van het beeld. Vervang de kapotte onderdelen.

Blijft het beeld slecht, controleer dan de instellingen van uw televisietoestel en/of ontvanger:

- Bevat uw ontvanger de laatste software versie?
- Zet de ontvanger terug naar fabrieksinstellingen en stel de ontvanger opnieuw in. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw ontvanger.

Blijft uw beeld slecht? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice via 088 2249 111.

2.2 IK HEB WEL BEELD, MAAR GEEN GELUID

- Controleer of de kabel tussen de HD-ontvanger en uw televisie goed is aangesloten en of deze niet kapot is.
- Controleer of het geluid op uw televisie of HD-ontvanger niet uit staat (Mute), en de beide volumes op hoger dan nul staan.

2.3 IK HEB WEL GELUID, MAAR GEEN BEELD

Heeft u wel geluid en ziet u een blauw beeld? Dan staat uw HD-ontvanger mogelijk op digitale radio. Druk op de afstandsbediening op de knop TV/RADIO om over te schakelen.

2.4 DE ONTVANGER REAGEERT NIET OP DE AFSTANDBEDIENING

Als uw HD-ontvanger niet reageert op de afstandsbediening kan het zijn dat:

- De batterijen van de afstandsbediening leeg zijn. Vervang deze door nieuwe batterijen.
- De ontvanger is vastgelopen. Reset de ontvanger: haal de stekker minimaal 1 minuut uit het stopcontact.

2.5 IK ZIE ZWARTE BALKEN OP MIJN SCHERM, HOE KRIJG IK HET SCHERM BEELDVULLEND?

- Controleer de beeldinstellingen van uw televisie. HD-uitzendingen worden uitgezonden in het beeldformaat 16:9. Als uw televisie een ander formaat heeft, kunt u afhankelijk van uw televisie het beeld oprekken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw televisie.
- 'Oude' uitzendingen (4:3 formaat), die afgespeeld worden op een HD-zender, worden niet beeldvullend weergegeven. Hierdoor krijgt u zwarte balken links en rechts, dat is normaal voor dit type uitzendingen.

2.6 IK ZIE GROEN/ROOD BEELD

De oorzaak ligt vaak aan de scart-kabel of HDMI-kabel tussen uw HD-ontvanger en televisie. Controleer of de kabel goed is aangesloten of defect is. Vervang de oude kabel indien nodig.

3 TELEVISIE FOUTMELDINGEN

Een foutmelding is vaak op te lossen door de ontvanger te resetten. Reset de HD-ontvanger: haal de stekker minimaal 1 minuut uit het stopcontact.

Hieronder volgt een uitleg van veel voorkomende foutmeldingen.

3.1 E 16 (DIT PROGRAMMA MAAKT GEEN DEEL UIT VAN UW ABONNEMENT)

Deze melding krijgt u als u een zender kiest die niet in uw huidige digitale abonnement zit.

Krijgt u deze melding bij alle zenders, of op zenders die wél in uw pakket zitten, reset dan uw smartcard als volgt:

1. Zet uw HD-ontvanger aan en zorg ervoor dat de smartcard in de opening zit.
2. Ga in uw internet-browser naar www.mijncaiway.nl.
3. Log in met uw logingegevens.
4. Klik op het tabblad 'MyTV'.
5. Kies voor de optie 'Smartcard Resetten'.
6. Vul de letters in ter bevestiging.
7. Klik op 'Smartcard reset'. Binnen 5 minuten moet uw smartcard gereset zijn.

Is het probleem niet verholpen? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

3.2 E 06 (SMARTCARD DEFECT)

Waarschijnlijk is de smartcard niet op de juiste wijze geplaatst in de ontvanger. De pijl op de smartcard moet de ontvanger in wijzen en de chip moet aan de onderkant zitten.

Zit de kaart er wel goed in? Maak dan de goudkleurige chip schoon met een zachte droge doek of een schone, zachte gum.

Blijft u deze melding krijgen, neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

3.3 E 48/E52 (GEEN SIGNAAL)

Uw ontvanger heeft geen of onvoldoende signaal. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Gebruik voor het aansluiten zo weinig mogelijk splitters of lange kabels. Als het nodig is, plaats dan een goede versterker zo dicht mogelijk bij uw hoofdaansluiting.

4 EXTRA INSTELLINGEN VOOR INTERNET

4.1 WACHTWOORD WIJZIGEN

U kunt uw wachtwoord voor internet op twee manieren wijzigen.

- Via uw persoonlijke servicepagina 'Mijn Caiway':
 1. Ga in uw internet-browser naar www.mijncaiway.nl.
 2. Log in met uw Caiway klantcode of uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op [My Internet](#) en vervolgens op [Beheer hoofdaccount](#).
 4. Wijzig uw wachtwoord.
- Via de Caiway Klantenservice.

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen, of het contactformulier gebruiken op de website (www.caiway.nl).

Caiway stuurt u een nieuw wachtwoord toe per post naar uw huisadres.

4.2 EXTRA E-MAILADRESSEN AANMAKEN

U kunt eventueel extra e-mailadressen aanmaken. Het maximum aantal e-mailadressen is vijf.

1. Ga in uw internet-browser naar www.mijncaiway.nl.
2. Log in met uw Caiway klantcode of uw gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op [My Internet](#).
4. Klik onder Diensten op [Extra e-mailaccounts](#).
5. Typ het gewenste e-mailadres en wachtwoord in.
6. Klik op [Gegevens opslaan](#).

Het aangemaakte e-mailadres is direct actief.

4.3 E-MAILPROGRAMMA INSTELLEN

De instellingen voor diverse e-mailprogramma's, zoals bijvoorbeeld Outlook, vindt u op www.caiway.nl/klantenservice.

5 INTERNET PROBLEMEN OPlossen

Let op

De meest voorkomende problemen met internet zijn op te lossen door het glasmodem te resetten. Hieronder zijn de meest voorkomende storingen beschreven. Kijk ook voor meer tips en oplossingen op www.caiway.nl/klantenservice.

5.1 HET -LAMPJE BRANDT NIET

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
2. Controleer of er stroom zit op het stopcontact.

5.2 HET -LAMPJE BRANDT NIET

- Reset het glasmodem als volgt:
 1. Haal de stekker minimaal 30 seconden uit het stopcontact.
 2. Als u ook een router gebruikt, haal ook deze stekker uit het stopcontact.
 3. Sluit uw computer af.
 4. Steek de stekker van het glasmodem weer in het stopcontact.
 5. Sluit uw draadloze router weer aan en start uw computer.
- Komt het glasmodem niet online?

Raadpleeg indien mogelijk www.caiway.nl of er storingen of werkzaamheden zijn. Is er geen storing bekend neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

5.3 MIJN COMPUTER KAN GEEN CONTACT MAKEN MET INTERNET, HET , -LAMPJE EN -LAMPJE BRANDEN WEL

Reset eerst het glasmodem zoals hierboven beschreven. Controleer vervolgens uw netwerkinstellingen.

In Windows 7 doet u dit als volgt:

1. Klik op de startknop (linksonder in uw scherm) en vervolgens op de optie Configuratiescherm.
2. Klik op Netwerkkentrum.
3. Klik Adapterinstellingen wijzigen (links in het scherm).
4. Klik met de rechtermuisknop op de door u gebruikte LAN-verbinding.
5. Klik in het geopende menu op [Eigenschappen](#).
6. Selecteer de optie [Internet Protocol versie 4 \(TCP/IPv4\)](#) door er eenmaal op te klikken.
7. Klik op de knop [Eigenschappen](#).
8. Selecteer de optie [Automatisch een IP-adres laten toewijzen](#).
9. Selecteer de optie [Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen](#).
10. Klik op het tabblad [Alternatieve configuratie](#).
11. Kies de optie [Automatisch persoonlijk IP-adres laten toekennen](#).
12. Sluit de schermen door op [OK](#) te klikken.

5.4 IK HEB GEEN INTERNET, HET -LAMPJE, -LAMPJE EN -LAMPJE BRANDEN WEL EN IK GEBRUIK EEN DRAADLOZE ROUTER

- Heeft u uw diensten zojuist geactiveerd?
Reset het glasmodem als volgt:
 1. Haal de stekker van het glasmodem en de router uit het stopcontact.
 2. Steek de stekker van het glasmodem en de router weer in het stopcontact.
- Controleer de bekabeling tussen glasmodem en router. Controleer of het glasmodem op de juiste ingang van de router is aangesloten (WAN of INTERNET).
- Controleer de instellingen van uw router. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de router.
- Controleer of uw computer niet te ver van de router staat. Het draadloze signaal kan dan te zwak zijn.

6 TELEFONIE GEBRUIKEN

6.1 ALTIJD NETNUMMER INTOETSEN

Telefonie via glasvezel werkt niet anders dan u gewend bent met uw huidige telefoon.

Het enige verschil is dat u bij telefonie van Caiway áltijd het netnummer intoetst van degene die u belt (bijvoorbeeld 0174 voor de regio Naaldwijk). Dit geldt ook als u zelf op dit netnummer bent aangesloten.

6.2 AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Caiway telefonie is bedoeld voor een spraakverbinding. Caiway kan daarom niet garanderen dat aansluiting van een fax, alarmsysteem of pinautomaat werkt. Het is niet mogelijk om ISDN-2 / ISDN-30 apparaten of centrales aan te sluiten op het glasmodem.

6.3 NUMMERAFSCHERMING INSTELLEN

U kunt uw telefoonnummer afschermen op de notaspecificaties van andere personen. Bel hiervoor de Caiway Klantenservice.

6.4 VOICEMAIL INSTELLEN

Wilt u thuis uw voicemail afluisteren dan belt u met het telefoonnummer 1233. Via dit nummer kunt u ook uw persoonlijke welkomstboodschap aanpassen.

Wilt u vanaf een andere locatie dan thuis uw voicemail afluisteren dan belt u met het telefoonnummer 088 2249 088. U heeft dan ook een pincode nodig. Die kunt u instellen via www.mijncaiway.nl.

Het is ook mogelijk uw voicemailberichten te ontvangen per e-mail. Dit stelt u in via www.mijncaiway.nl.

6.5 DOORSCHAKELEN

Binnenkomende gesprekken kunt u doorschakelen naar uw voicemail, uw mobiel of naar een ander nummer.

Doorschakelen kunt u instellen voor een bezette lijn, een onbeantwoord gesprek, of wanneer de voip-dienst niet online is. U kunt zelf bepalen na hoeveel seconden een binnenkomend gesprek doorgeschakeld moet worden. U kunt doorschakelen instellen via www.mijncaiway.nl of via de sterretjesdienst op uw telefoon (zie "6.8 Sterretjesdiensten"). Doorschakelen is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zie hiervoor www.caiway.nl.

6.6 GRATIS GIDSVERMELDING

U kunt als klant van Caiway telefonie gratis een vermelding krijgen bij nummerinformatiediensten, in gedrukte en elektronische telefoongidsen. Via www.mijncaiway.nl kunt u zelf aangeven bij welke diensten en onder welke naam u uw telefoonnummer vermeld wilt hebben.

Standaard wordt uw telefoonnummer nergens vermeld.

6.7 BLOKKEREN OF BESCHIKBAAR STELLEN VAN TELEFOONNUMMERS

U kunt reeksen telefoonnummers en individuele telefoonnummers laten blokkeren. Hierdoor kunt u deze nummers niet zelf meer bellen. Bij individuele blokkering kunt u ook niet meer door het geblokkeerde nummer gebeld worden.

Via www.mijncaiway.nl kunt u onder andere de volgende telefoonnummers blokkeren en weer beschikbaar stellen:

- 09xy-nummers
- 0906-nummers
- 18xy-nummers
- internationale nummers
- mobiele nummers

Blokkeren (en weer beschikbaar stellen) van anonieme gesprekken kunt u instellen via de sterretjesdiensten (zie hieronder). Daarnaast kunt u ook instellen dat uw eigen telefoonnummer niet zichtbaar is als u belt.

6.8 STERRETJESDIENSTEN

Een aantal Caiway diensten kunt u ook, zonder het gebruik van een computer, instellen met uw telefoon. Caiway heeft de volgende handige sterretjesdiensten:

- ***21*** **Doorschakelen naar een ander telefoonnummer**
Toets *21* om alle inkomende oproepen direct door te schakelen naar een ander telefoonnummer. Toets na het laatste sterretje het telefoonnummer in waar u de binnenkomende gesprekken naar wilt doorschakelen. Om de doorschakeling uit te zetten, toets nogmaals *21*.
- ***21*1** **Doorschakelen naar voicemail**
Toets *21*1 om alle inkomende oproepen direct door te schakelen naar uw voicemail. Om de doorschakeling uit te zetten, toets nogmaals *21*1.
- ***61*** **Alleen doorschakelen bij geen antwoord naar ander telefoonnummer**
Toets *61* om alle inkomende oproepen die u niet opneemt door te schakelen naar het door u aangegeven telefoonnummer. Toets na het laatste sterretje het telefoonnummer in waar u de gesprekken naar wilt doorschakelen. Om de doorschakeling uit te zetten, toets nogmaals *61*.

- ***61*1 Alleen doorschakelen bij geen antwoord naar uw voicemail**
Toets *61*1 om alle inkomende oproepen die u niet opneemt door te schakelen naar uw voicemail. Om de doorschakeling uit te zetten, toets nogmaals *61*1.
- ***30* Nummerherkenning aan- en uitzetten**
Toets *30* om anoniem te bellen. Uw nummer is dan niet zichtbaar voor degene naar wie u belt. Om de nummerherkenning aan te zetten, toets nogmaals *30*.
- ***31* Huidige status nummerherkenning**
Toets *31* om uw huidige instelling van nummerherkenning op te vragen.
- ***62* Accepteren of weigeren van anonieme gesprekken**
Toets *62* om inkomende gesprekken die geen nummer vertonen (anonieme gesprekken) automatisch te weigeren. Om anonieme gesprekken weer te accepteren, toets nogmaals *62*.

6.9 NUMMERBEHOUD VANUIT UW HUIDIGE TELEFONIEABONNEMENT

BELT U AL VIA CAIWAY?

- Dan behoudt u automatisch het nummer waarmee u al belde via Caiway.

BELT U VIA EEN ANDERE PROVIDER, EN WILT U UW HUIDIGE TELEFOONNUMMER BEHOUDEN?

- Caiway zet de aanvraag voor het overnemen van het telefoonnummer in gang. Hiervoor dient u wel eerst uw Caiway diensten te activeren. Zeg in dit geval nooit zelf uw telefonieabonnement op. Caiway kan uw nummer dan niet meer overnemen.
- Heeft u bij uw aanmelding niet aangegeven dat u uw huidige telefoonnummer wilt behouden, vul dan op www.caiway.nl alsnog de machtigingskaart voor nummerbehoud in.
- Het overzetten van uw nummer neemt maximaal 14 werkdagen in beslag.

- Let op: In sommige gevallen wordt uw huidige telefoonabonnement niet automatisch stopgezet. Dit geldt voor onder andere Pretium Telecom en carrier preselectdiensten.

BELT U VIA EEN ANDERE PROVIDER, EN WILT U UW OUDE TELEFOONNUMMER NIET BEHOUDEN?

- Zeg dan zelf uw telefonieabonnement op bij uw telefonieprovider.

Caiway zegt nooit uw overige diensten op. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw eventuele televisie- en internetabonnement!

7 TELEFONIE EXTRA INSTELLINGEN

7.1 STEL ALS VOLGT EXTRA OPTIES VOOR TELEFONIE IN

1. Ga naar www.mijncaiway.nl in uw internet-browser.
2. Log in met de gegevens die u per brief heeft ontvangen.
3. Klik bovenaan in het scherm op [MyVoice](#).

7.2 VOICEMAIL PER E-MAIL ONTVANGEN

1. Klik in het menu op [Voicemail](#).
2. Typ, als u dat wilt, een e-mailadres in waar u uw voicemails als audiobestand wilt ontvangen.
3. Klik op [Gegevens Opslaan](#). U kunt nu uw voicemailberichten afluisteren door te bellen met het telefoonnummer 1233.

7.3 PINCODE INSTELLEN VOOR VOICEMAIL VANAF ANDERE LOCATIE

Als u vanaf een andere locatie dan thuis uw voicemail wilt afluisteren via telefoonnummer 088-2249 088 dan heeft u een pincode nodig.

1. Klik in het menu op [Voicemail](#).
2. Stel uw pincode in.

7.4 DOORSCHAKELEN

1. Klik in het menu op [Doorschakelen](#).
2. Kies op welke manier u uw gesprekken wilt doorschakelen.
3. Klik op [Gegevens Opslaan](#).

7.5 SPECIALE INSTELLINGEN

1. Klik in het menu op [Instellingen](#).
2. Kies of u speciale nummers (servicenummers, informatienummers, internationale nummers en mobiele nummers) wilt kunnen bellen vanaf uw Caiway telefonieaansluiting.
3. Kies of u uw nummer bij uitgaande gesprekken wilt laten weergeven.
4. Kies of u inkomende gesprekken van verborgen nummers wilt blokkeren.
5. Kies of u anoniem wilt bellen.
6. Klik op [Gegevens Opslaan](#).

8 TELEFONIE PROBLEMEN OPLOSSEN

De meest voorkomende problemen met telefonie laten zich op een eenvoudige manier oplossen. Hieronder staan enkele storingen beschreven. Kijk voor meer tips en oplossingen op www.caiway.nl/klantenservice.

8.1 PROBLEMEN MET UW TOESTEL

Controleer eerst of:

- De telefoonkabel goed is aangesloten.
- Het basisstation goed is aangesloten en in het stopcontact zit.
- De batterijen van het toestel voldoende zijn opgeladen.

Als er meer dan één handset op het basisstation is aangemeld, moet u deze handsets ook controleren.

Raadpleeg ook de handleiding van uw telefoon.

8.2 IK KAN NIET BELLEN EN OOK NIET OP INTERNET

Telefonie van Caiway maakt gebruik van Voice over IP (VoIP). Dit betekent dat u een internetverbinding nodig heeft om te kunnen bellen. Test dus eerst uw internetverbinding, en herstel deze indien nodig, voordat u naar problemen met telefonie gaat kijken.

Controleer of het -lampje, -lampje en -lampje op het glasmodem branden.

Mogelijk werkt uw glasmodem niet goed of is hij niet goed geïnstalleerd.

1. Reset het glasmodem: haal de stekker minimaal 30 seconden uit het stopcontact.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

Is het probleem nog niet verholpen? Controleer de telefoonkabel.

Is het probleem niet verholpen? Neem dan contact met de Caiway Klantenservice.

8.3 IK KAN NIET BELLEN OF GEBELD WORDEN

Als u via het glasmodem het internet op kunt, betekent dit dat uw telefoonverbinding ook zou moeten werken:

1. Reset het glasmodem: haal de stekker minimaal 30 seconden uit het stopcontact.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.
3. Reset eventueel het basisstation van uw telefoon.

Is het probleem niet verholpen? Neem dan contact met de Caiway Klantenservice.

8.4 IK KAN WEL BELLEN, MAAR ALS IK GEBELD WORD GAAT DE TELEFOON NIET OVER

Dit heeft vaak te maken met het soort telefoon die u gebruikt.

1. Sluit een andere telefoon aan.
2. Vervang de telefoonkabel.

8.5 IK HOOR GEEN KIESTOON

Mogelijk is de telefoon op de verkeerde uitgang van het glasmodem aangesloten. Steek de telefoon in de eerste poort van het glasmodem (zie de installatiehandleiding).

Komt u er toch niet helemaal uit? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

8.6 IK HOOR EEN BROMTOON, EEN ECHO OF EEN HAPEREND GELUID

Een brom of ruis heeft vaak te maken met:

- Storende apparatuur die te dicht in de buurt van de telefoon of het basisstation van uw telefoon staat. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele

telefoon, draadloze router, videorecorder, televisie of magnetron.

Plaats de telefoon of het basisstation verder van deze storingsbronnen vandaan.

- Slechte kwaliteit van de kabel tussen de telefoon en het glasmodem. Vervang in dat geval de kabel.

Een echo of hapering in de verbinding kan worden veroorzaakt door een probleem met het signaal.

1. Kijk of het basisstation niet in de buurt staat van elektronische apparatuur zoals een tv, stereo-installatie, etc.
2. Kijk of de handsets geen te grote afstand hebben tot het basisstation. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw telefoon.

Is het probleem niet verholpen? Neem dan contact met de Caiway Klantenservice.

9 MIJN CAIWAY

9.1 WAT IS MIJN CAIWAY?

Mijn Caiway is uw persoonlijke servicepagina waarin u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw persoonsgegevens, facturen en abonnementen kunt beheren en bekijken. Daarnaast kunt u diensten, zoals extra tv-zenders bestellen.

9.2 HOE KAN IK INLOGGEN OP MIJN CAIWAY?

De eerste keer dat u inlogt op Mijn Caiway kunt u de klantcode en het wachtwoord gebruiken dat u in twee aparte brieven toegestuurd heeft gekregen. Eenmaal ingelogd kunt u bij 'Mijn gegevens' een gemakkelijk te onthouden gebruikersnaam en wachtwoord kiezen en aanpassen.

9.3 WAT KAN IK IN MIJN CAIWAY?

- Uw persoonsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.
- Uw abonnementen wijzigen.
- Uw extra tv-pakketten wijzigen.
- Eenvoudig en snel extra diensten bestellen.
- Eenvoudig facturen bekijken.
- Uw verhuizing doorgeven.
- Eenvoudig telefonieopties aan- en uitzetten.

CONTACT

Heeft u na het doorlopen van deze handleiding nog vragen of bent u problemen tegengekomen die u niet kunt oplossen? Neem dan contact op met de Caiway Klantenservice.

Website:	www.caiway.nl
Twitter:	@Caiway
Telefoon:	088 2249 111 (tarief 088-nummer), gratis voor telefonieklienten via 1200
Shop:	Molenstraat 33, 2671 EW Naaldwijk Grotestraat 31, 7607 CB Almelo
Caiway Retouren:	CAIW Diensten BV, Antwoordnummer 10010, 2670 VB Naaldwijk

